警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されていま す。しかし、まちがった使いかたをすると、火災 や感電などにより人身事故になることがあり危険 です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りく ださい。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、ソニーの相談 窓口へ相談する
- 万一、異常が起きたら

変な音やにおい、煙が出た場合は



- ビデオカメラの電源を切る
- 2 ソニーの相談窓口へ相談する

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしていま す。表示の内容をよく理解してから本文をお 読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感 電などにより死亡や大けがなど人身事故の原 因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やそ の他の事故によりけがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



放熱孔をふさがない

火災の原因となります。

となります。

近付けない

わない

分解しない

相談ください。

内部の温度が上がり、火災や故障の原因

紙や布などの燃えやすいものを

湿気やほこりの多い場所では使

感電や火災の原因となることがあります。

アルコールやベンジンなど揮発

性、引火性の高い薬品を近付けた

りライトの近くに置いたりしない

内部には電圧の高い部分があり、分解し

内部の点検などはソニーの相談窓口にご

内部に液体をこぼしたり、燃え

やすいものや金属類を落とさな

たりすると感電の原因となります。

発火、発煙の恐れがあります。





下記の注意事項を守らないと、 火災・感電により死亡ゃ大けがの原因となります。

点灯したまま放置しない

放置したまわりの状況 によっては火災の原因 となることがありま す。使用しないときは 必ずビデオカメラの電 源スイッチを「OFF」に してください。



ビデオカメラに取り付けた ままケースに収納しない

万一誤ってビデオカメラの電源スイッチ および本機のスイッチが「ON」になる と、発煙、発火の原因となることがあり



ランプ及びその周辺は非常に高温にな るのでやけどの恐れがあります。ラン プの交換や収納は充分に冷えてから 行ってください



火災の原因となります。





そのまま使用すると、火災や事故、故障 の原因となります。

ことがあります。

ください。

す。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害 を与えたりすることがあります。

こ

熱くなったガラスに水などをか けない

禁止

破損し、けがをすることがあります。

取り扱い上のご注意

点灯中のライトにショックを与えないでくださ

い。ランプが切れたり寿命が短くなったりする

本機を持って、ビデオカメラを持ち上げないで

• バッテリーをビデオカメラと共通に使用してい

ますので、ビデオライト使用時は、撮影時間が

● 本機をご使用の際、"インフォリチウム"バッテ

リーと"インフォリチウム"対応のビデオカメ

ラをご使用の場合、ビデオカメラのバッテリー

残量表示が正しく表示されないことがありま

• ビデオカメラがホログラフィックAF動作時にフ

ラッシュがポップアップする機種の場合、ホロ グラフィックAFをOFFにしてお使いください。

• 動画の撮影中にはフラッシュは動作しません。

通常撮影時より短くなります。

点灯中のランプやフラッシュを 直接見ない

強力な光は目をいためる恐れがありま す。

時々、柔らかい布でからぶきしてください。汚れ でふいてから、もう一度からぶきしてください。

お手入れのしかた

がひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布 シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕 上げをいためますので使わないでください。

電源電圧 消費電力 3.5 W

ランプ部

DC 6 V/3 W ランプ 最大光度 約100cd 照射方向 水平 照射角度 20度

ランプ点灯時連続録画時間(フラッシュ不使用時)

> > /////			
モード	ファインダーで 撮影時 (DCR-TRV50 使用時)	液晶画面で 撮影時 (DCR-TRV50 使用時)	
NP-FM50	約55分	約50分	
NP-QM70	約115分	約100分	
NP-QM91	約200分	約180分	

(上記はそれぞれのバッテリーが充分に充電されている 場合の、おおよその時間を示しています。)

2m:約25ルクス 3m:約12ルクス 色温度平均 3,000K 約100時間 ランプ寿命

フラッシュ部

約1,500回

ガイドNO. 14相当 (メモリーフォト時)

その他

外形寸法 約35×69×53 mm (最大突起部を除く) (幅/高さ/奥行き) 約70 g 同梱物 ポーチ (1個) 印刷物一式.

別売アクセサリー 交換用ハロゲンランプ、XB-3D

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する ことがありますが、ご了承ください。

SONY®

取扱説明書

HVL-FDH4

ださい。

Intelligent

Accessory Shoe

ビデオフラッシュライト

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な

を安全にお使いください。お読みになったあと

は、いつでも見られるところに必ず保管してく

注意事項と製品の取り扱いかたを示していま す。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品

故になることがあります。

このマークの商品は、ソニー(株) のビデオ機器の"インテリジェン

トアクセサリーシュー"システム

に対応しています。このシステム

を搭載したビデオ機器とアクセサ

リーを組み合わせることにより、

目的に合わせた効果的な撮影が簡

単に行えます。

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

3-074-943-04 (1)

• ビデオカメラに取り付けて使う、フラッシュと ライトの機能を兼ね備えた、1台2役のビデオフ ラッシュライトです。

主な特長

- インテリジェントアクセサリーシュー付きのビ デオカメラに対応しているため、電源はビデオ カメラ側から供給できます。
- ライト部は、ビデオカメラのスタンバイ/ロッ クに連動して電源のON/OFFができます。ま た、暗くなると自動的に点灯するAUTO機能を 備えています。
- フラッシュ部は、フォトモード機能付きビデオ カメラのフォトモード撮影に対応しています。 また、被写体との距離に合わせて光量を調節す るため、撮影した映像が白く飛んでしまうのを 防ぎます。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口0120-333-020

携帯電話·PHS·一部のIP電話 0466-31-251

フリーダイヤル ·······0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話 0466-31-2531 ・リモコン等の購入相談は 問い合わせください。

1

修理相談窓口

Dガイダンスが流れ<mark>ている</mark>間に [400]+[#] 窓口へおつなぎします。 を押してください。直接、

FAX (共通) 0120-333-389

受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。

主な仕様

DC 7.2 V

モード	ファインダーで 撮影時 (DCR-TRV50 使用時)	液晶画面で 撮影時 (DCR-TRV50 使用時)	
NP-FM50	約55分	約50分	
NP-QM70	約115分	約100分	
NP-QM91	約200分	約180分	
上記はそれぞれのバッテリーが充分に充電されている			

撮影距離 1m:約100ルクス

フラッシュ寿命

保証書について

• この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りく

保証書とアフターサービス

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくだ さい。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ きます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせくださ い。

•型名:HVL-FDH4


故障の状態:できるだけ詳しく

• 購入年月日


取り付ける

本機をビデオカメラに取り付ける際は、本機の電源スイッチが「OFF」の状態で行ってください。

1 ビデオカメラのインテリジェントアクセサリーシューに、本機の裏面にある矢印の方向にあわせてつきあたるまで差し込む。



2 固定つまみをカチッと音がするまで「LOCK」側 に回し固定させる。



取りはずすとき

- **1** 本機の電源スイッチを「OFF」にする。
- **2** 固定つまみを「RELEASE」側に回してゆるめる。
- 3 上から押しながら前に引き出してはずす。


ご注意

- ●本機が差し込めないときは、固定ツマミを「RELEASE」側に止まるまで回してください。固定ロックが 解除されます。
- ◆本機を逆に差し込まないよう、矢印の方向を確認してから取り付けてください。
- ●ビデオライトは270°回転します。お使いになる方向にあわせて回転させてください。

ランプを交換するには


交換用ランプはソニーハロゲンランプ、XB-3D(別売)をお使いください。 点灯中に切れた場合はランプ本体が冷えてから交換してください。

1 本体が冷えたことを確認後、フロントカバーをはずす。①を矢印の方向に押し、ロックツメをはずす。②の矢印の方向に引っぱってはずす。



2 ランプが充分に冷えてからランプの根元をもって差し替える。


ランプの根元の差し込み口にまっすぐに抜き差しする。



3 反射板の穴にランプが入るようにしてフロント カバーをまっすぐに取り付ける。

①フロントカバーを①の部分に合わせる。

②の部分を矢印の方向にツメがロックするまで押す。




ご注意

- ●点灯中に切れたランプは、高温になっています。ランプが冷えてから交換してください。
- ●新しいランプは直接手で触れずに、乾いた布などでくるんで取り付けてください。ランプの表面に指紋や 汚れが付いたときは、きれいに拭き取ってください。
- ◆内部には電圧の高い部分があり、分解したりすると感電の原因となります。
- ●内部の点検などはソニーの相談窓口にご相談ください。

被写体へのライトの当てかた


- ●室内撮影などに使用すると、被写体をきれいに写せます。
- 広角の画面撮影時には周辺の光量が不足します。 その時は中央の被写体に効果的なスポットライト としてご使用ください。
- 逆光の場合、ライトを併用すると、被写体の大切なポイント (人物の顔など) が暗くなりません。屋外撮影では、カメラを太陽に向けないようにご注意ください。室内照明が蛍光灯の場合、画像にちらつきがでることがあります。ビデオライトを併用すると色ムラが消え、比較的きれいな画像になります。



ビデオフラッシュを使う

フラッシュはフォトモード機能付きのビデオカメラで使えます。 ここではDCR-TRV50を例に説明しています。ビデオカメラの詳しい操作については、お手持ちのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

- ビデオカメラの電源スイッチを「カメラ」にする。 メモリースティックに静止画をとる場合は電源 スイッチを「メモリー」にしてください。
- 2 本機の電源スイッチ ★を「ON」にする。 本機が充電を始め、READYランプが点滅しま す。充電が完了すると、READYランプが点灯 に変わります。



3 ビデオカメラのフォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。フォトボタンは軽く押したままにしておく。

フラッシュがフォトボタンに連動して発光します。画像が静止画になり、メモリー表示が出ます。 このとき記録はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離します。フォトボタンを離すと、本機は再び充電を始めます。READYランプがついてからもう1度フォトボタンを軽く押してください。

フォトボタンを押すと、ビデオカメラが明るさを自動調節するために、画像が暗くなったり、色が変わって見えることがあります。

4 ビデオカメラのフォトボタンを強く押し込む。

フォトボタンを押し込んだとき、バーのスクロール表示が終わると、記録が完了します。記録中は 取り込んだ画像がファインダーまたは液晶画面に出ています。


フォトボタンを離すと、画像の記録後、本機は自動的に充電を開始します。

使い終わったら

本機の電源スイッチを「OFF」にする。

ご注意

- ●ビデオフラッシュと被写体との距離は、暗い部屋で約1~5mが目安です。
- •撮影時、本機のセンサー部を指などでふさがないでください。被写体との 距離がわからなくなり、光量を調節できなくなります。




- •本機が充電されたあとでも、次の場合には使用時に再充電されます。
- -本機の電源スイッチを「OFF」にしたあと
- ービデオカメラのスタンバイスイッチを 「ロック」 や 「スタンバイ」 にしたあと
- ◆本機は赤目防止機能(人物の目が赤くなることを防止する)を搭載していますが、お手持ちのビデオカメラの仕様によっては、この機能は働きません。

ビデオライトを使う

暗い場所で自動的に点灯させるとき


1 本機の電源スイッチを [LIGHT AUTO] にする。



2 ビデオカメラをスタンバイ状態にする。 撮影時、暗い場所では自動的にライトが点灯します。 撮影スタンバイ中は約5分たつと自動的に消えます。 点灯中に消すときは、ビデオカメラを「切」または「ロック」にします。

ビデオカメラのスタンバイ状態と連動して点灯させるとき

1 本機の電源スイッチを「LIGHT ON」にする。



2 ビデオカメラをスタンバイ状態にする。

連動してライトが点灯します。

消すときは、ビデオカメラを「切」または「ロック」にするか、本機の電源スイッチを「OFF」にします。

使い終わったら

本機の電源スイッチを「OFF」にする。

ご注意

- ●ビデオカメラのスタンバイ状態が長いとバッテリーの消耗が早まります。こまめにスタンバイ状態を「切」 または「ロック」にしてください。
- ご使用にならないときは、付属のポーチに収納してください。
- 収納するときは、本機が充分に冷めているのを確認してください。